



SPOSÓB UKŁADANIA RUR DRENARSKICH W WYKOPIE POD PŁYTĄ BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI TRWAIASTEJ



Rury drenarskie należy układać na podsypce o grubości 10 cm i obsypce o grubości 20 cm nad wierzchem rur ze żwiru płukanego o uziarnieniu 6-30 mm na zniwelowanej i wyrównanej warstwie gruntu bez kamieni. Grunt rozspojony w wykopie a następnie kolejno podsypkę należy zagęścić mechanicznie do stopnia JS> 95 do uzyskania powyższych grubości po zagęszczeniuP



TADEUSZ PIĘTA
Upr. bud. Nr M-162/84
36-055 Bratowice 195
tel. 855 1-004